


Capture の表示色の説明 (About the display color of the Capture)




(図 1)

J1～J6 の各軸の回転角度が色で表示されます。

(図 1 参照)

上側の色推移はプラス方向の回転、
 下側へ色推移はマイナス方向の回転を意味します。
可動範囲の限界が近づくほど上下の山が
 大きくなります。(図 2 参照)



(図 2)